

Колодка подключения контроллера
TRV-300

L	N					GND	VSP
1	2	3	4	5	6	7	8

